

Installation (picture 1)

The transmitter may be screwed to the wall or fastened with double adhesive tape.

1. Remove the rockers and the frame from the base part.
2. Fix base part to the wall.
3. Reattach the frame to the base part
4. Reattach the rockers to the frame.

Link a code

1. Press the learning button on the receiver for three seconds. The LED starts to blink slowly.
2. Press the ON button on the transmitter.
3. When the receiver is linked the connected lamp will blink twice as confirmation.

Operation

ON/OFF function

1. Press the ON button to turn the lights on
2. Press the OFF button to turn the lights off

Dimmer function

1. Press the ON button twice, the light will start to dim
2. Press the ON button again to stop at required brightness.

To dim again, repeat procedure above.

Tellstick compatibility

The transmitter is compatible with Tellstick products. Please visit www.tellidus.se for more information on how to use the transmitter with Tellstick products.

Installation (bild 1)

Sändaren kan skruvas fast eller fästas vid väggen med dubbelhäftande tejp.

1. Plocka bort vipporna och ramen från botten delen.
2. Sätt fast botten delen mot väggen.
3. Sätt åter fast ramen vid botten delen
4. Sätt sedan fast vipporna i ramen

Kodning

1. Tryck på programmeringsknappen på mottagaren i tre sekunder. Lysdioden börjar blinka.
2. Tryck på ON-knappen på sändaren.
3. När mottagaren har fått en kod blinkar ansluten lampa två gånger som bekräftelse.

Handhavande

PÅ/AV-funktion

1. Tryck på ON-knappen för att tända ljuset
2. Tryck på OFF-knappen för att släcka ljuset

Dimmer-funktion

1. Två tryck på ON-knappen gör att ljuset börjar dimmas.
2. Ett tryck till på ON gör att den uppnådda ljusstyrkan hålls.

För förnyad dimning upprepar man samma procedur.

Tellstick-kompatibilitet

Sändaren är kompatibel med Tellstick-produkter. Gå till www.tellidus.se för mer information om hur du använder denna sändare med Tellstick-produkter.

Installasjon (bild 1)

Senderen kan festes til vegg med skruer eller dobbeltsidig tape.

1. Fjern vipper og ramme fra bunnplate.
2. Fest bunnplate til vegg
3. Fest ramme til bunnplate
4. Fest vipper til ramme

Lenke en kode

1. Trykk på programmeringsknappen på mottakeren i tre sekunder. Lysdioden starter å blinke..
2. Trykk på ON-knappen på sändaren.
3. Når mottakeren har fått en kode blinker tilkoblet lampe to ganger som bekræftelse.

Virkemåte

PÅ/AV-funksjon

1. Trykk på ON-knappen for å tenne lyset
2. Tryck på OFF-knappen for å slukke lyset

Dimmer-funksjon

1. Trykk to ganger på ON-knappen, lyset vil dimmes.
 2. Trykk på ON igjen, dimmeren stopper på ønsket lysstyrke..
- Hvis du vil dimme på nytt, gjentar du prosedyren ovenfor.

Tellstick-kompatibilitet

Senderen er kompatibel med Tellstick-produkter. Gå til www.tellidus.se for mer informasjon om hvordan du bruker dette sender med Tellstick-produkter.

Asennus (kuva 1)

Lähetin voi kiinnittää seinän ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä.

1. Poistan painikkeita ja kehys pohjaan
2. Kiinnitä pohja seinään
3. Kiinnitä kehys pohjaan
4. Kiinnitä painikkeita kehyyseen

Koodien linkittäminen

1. Paina kerran vastaanottimen ohjelmointinäppäintä kolmen sekunnin. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
2. Paina ON-painiketta lähetin.
3. Vastaanottoimeen kytketty lamppu vilkahtaa kaksi kertaa.

Käyttäminen

PÄÄLLE/POIS-toiminto

1. Paina ON-painiketta kytkeäksesi päälle valot
2. Paina OFF-painiketta kytkeäksesi pois valot

Himmennintoiminto

1. Paina kahdesti ON-painiketta, niin valo alkaa himmentyä
2. Paina vielä kerran ON-painiketta, niin himmennys loppuu.


Himmennyksen voi valita uudelleen tekemällä nämä toimenpiteet uudelleen.

Tellstick-yhteensopiva

Nämä lähetin ovat yhteensopivia Tellstick-tuotteiden kanssa. Katso lisätietoja lähetin käyttämisestä Tellstick-tuotteiden kanssa osoitteesta www.tellidus.se.

Specifications/Specifikationer/Specifikasjoner/Tekniset tiedot

Range/Räckvidd/Rekkevidde/Kantomatka	ca 30m (fri sikt)
Protection class/Skyddsklass/Verneklasse/Suojausluokka	IP20
Frequency/Frekvens/Frekvens/Taajuus	433.92MHz
Battery/Batteri/Batteri/Paristo	1x CR2032 3V



3. Battery replacement/Byta batteri/Skifte batteri/Pariston vaihtaminen

